

Les réglages et l'entretien

Quels réglages doit-on faire pendant la flambée ?

Le moins possible !

Après avoir utilisé personnellement des poêles à bois de toute sorte, après avoir bien écouté et observé de nombreux utilisateurs de poêles à bois, nous avons conclu qu'il ne servait à rien d'obtenir de magnifiques résultats dans des conditions d'utilisation optimum si ces résultats ne pouvaient pas être reproduits facilement par tout un chacun.

C'est à partir de ce constat que nous avons fait appel à un cabinet de design industriel pour concevoir la gamme NORDOVEN en réduisant délibérément au strict minimum les contraintes d'utilisation : surveillance, réglages, entretien, manutention, [Jugez-en vous même.](#)

Quel entretien faut-il prévoir ?

CENDRIER : Vider régulièrement le cendrier (en général 1 à 3 fois par mois).

VITRE : La vitre doit rester propre (c'est un des signes d'une bonne combustion). Si nécessaire, vous pouvez de temps en temps passer sur la vitre une éponge mouillée et tamponnée dans la cendre puis l'essuyer avec un chiffon sec.

RAMONAGE : Faites ramoner et contrôler votre conduit d'évacuation des fumées deux fois par an, dont une fois pendant la période de chauffe, conformément aux règlements en vigueur dans votre département et aux exigences de votre assurance :

Dévissez la vis de l'arrêt de sécurité du conduit de raccordement télescopique. Déboîtez et déposez la partie de conduit comportant la clef de conduit et le thermomètre. Selon la configuration de votre conduit d'évacuation des fumées, le ramonage se fait par le haut ou par le bas. Votre poêle ne doit pas « produire » plus d'un bol de suie par hiver (c'est un autre signe d'une bonne combustion).

NETTOYAGE INTERNE DU POÊLE : Au minimum une fois par an (tant qu'à faire, à l'occasion du ramonage !), ouvrez les trappes de nettoyage (situées en bas et de chaque côté du poêle) et aspirez les cendres volantes qui se sont déposées sur le socle, en bas des deux canaux latéraux et du canal arrière. C'EST TOUT !

POÊLES DE MASSE

Hiemstra



Fabricant installateur

Puech Auriol - 81 220 PRADES

Tél : 05.63.75.50.63 Fax : 05.63.75.50.66

www.poele.com contact@poele.com

RCS Castres 2001 B 123